

Český návod hodinek Gtup 1040

Při pohledu na hodinky z přední strany uvidíme 5 tlačítek

- levé horní tlačítko (L)
- levé spodní tlačítko (M)
- pravé horní tlačítko (S)
- pravé dolní tlačítko (R)
- střední pod ciferníkem (G)



Tlačítko (L) - led podsvícení po dobu 3 sekund

Tlačítko (G) - led podsvícení po dobu 3 sekund

Tlačítko (M) - ovládání hodinek prvním zmáčknutím v časovém módu zapnete stopky, stopky spouštíte (S) zastavíte také (S), mezičas jde při spuštění stopek zastavit tlačítkem (R) tím i mezičas opět spustíte, vynulování stopek po ukončení času stopek provedete tlačítkem (R)

Dalším stiskem (M) v časovém módu nastavujete alarm, tlačítkem (S) slouží k aktivaci nebo deaktivaci zvonění (symbol ALM) nebo upozornění pípnutí každou hodinu (symbol SIG), tlačítkem (R) aktivujete nastavení

alarmu (rozblikání číslic) přepnete na hodiny nebo minuty alarmu - tlačítkem (S) přidáváte hodnuty po ukončení nastavení alarmu ukončíte opět tlačítkem (R)

Dalším stiskem (M) v časovém módu nastavujete čas přičemž tlačítkem (R) přepínáte nastavení sekund, hodin (zde jde nastavit i čas 12/24 symbol H), minut, měsíce, dne, název dne v anglickém jazyce, ukončení opět provedete tlačítkem (M)

Hodinky jsou vodotěsné WR 50, možnost plavání, sprchování, silný déšť (v žádném případě pod vodou nemačkat tlačítka, hodinky jsou odolné při teplotách od -5 až 35°C při nižších nebo vyšších teplotách vodotěsnost nemusí fungovat. **POZOR** hodinky nejsou potápěčské, potápění nebo skoky do vody by mohli poškodit hodinky. Koupání ve **slané vodě** zničí těsnění a poškodí hodinky. Záruka na hodinky 24měsíců.

Údržba řemínku: Čištění provádíme vlhčenými ubrousky (nejlépe dětskými)

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními

Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místo vaší oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem, **nevhodné pro děti do 3 let.**

Vyrobce: hodinek Gtup Milan Zlámal Ústín 18, 78346 Těšetice ičo: 60310553

Servis hodinek Gtup: Milan Zlámal Ústín 18, 78346 Těšetice – obchod@eshophodinek.cz

Vyrobena: MADE IN P.R.C.

www.eshophodinek.cz, www.gtup.cz