

Český návod hodinky Gtup 1150

Při pohledu na hodinky z přední strany vidíme 4 tlačítka

- levé horní tlačítko (LIGHT)
- levé spodní tlačítko (MODE)
- pravé horní tlačítko (START)
- pravé dolní tlačítko (RESET)



Nastavení času: V časovém módu vidíme hlavní čas, dlouze držíme tlačítko reset až do doby kdy se rozblíká nahoře režim času 12/24 – hodnotu nastavíme tlačítkem start, po té zmáčkeme tlačítko mode a postupně nastavujeme hodiny, minuty, rok, měsíc, den, název dne se nastaví automaticky, ukončíme tlačítkem reset

Nastavení alarmu (budíku): V alarmovém módu tlačítkem start aktivujeme nebo deaktivujeme alarm, dlouze držíme tlačítko reset až do doby kdy se rozblíká hodiny alarmu, hodnotu nastavíme tlačítkem start, po té zmáčkeme tlačítko mode a postupně nastavujeme minuty, ukončíme tlačítkem reset

Chronograf (stopky): Ve stopkovém módu spouštíme stopky tlačítkem start a ukončujeme tím samým tlačítkem, možnost mezičasu, spustíme tlačítkem start a po té stlačíme tlačítko reset objeví se nápis SPL resetem opět spustíme a nastavíme tlačítkem start po té vynulujeme resetem.

SUM krokoměr – Krokoměr spouštíme v časovém módu dlouhým držením tlačítka start do doby než na displeji vlevo dole naskočí ikona panáčka, tím stejným způsobem i vypneme. Krokoměr reaguje po krátké době, krokoměr má odchylku cca 10% dle výšky postavy, při aktivaci krokoměru se hodnoty začnou zpřesňovat až po minimální minutové chůzi, v dolní části displeje vidíte počet kroků, v horní části se ukazují přestávky, při zastávce se krokoměr zastaví a spustí se automaticky opět znovu, krokoměr se vynuluje každý den po neaktivním pohybu, lze vynulovat ihned dlouhým držením tlačítka light v časovém módu, v módu SUM se vám počítá počet kroků za celou dobu, nulujeme v módu SUM dlouhým stiskem light

Hodinky jsou vodotěsné WR 50, možnost plavání, sprchování, silný déšť (v žádném případě pod vodou nemačkat tlačítka, potápět se do hloubek více jak 0,5m, hodinky jsou odolné při teplotách od -5 až 35°C při nižších nebo vyšších teplotách vodotěsnost nemusí fungovat. Záruka na hodinky 24měsíců.

Zobrazení datumu provádíme v časovém módu zmáčknutím tlačítka (START)

Údržba řemínku: Čištění provádíme vlhčenými ubrousky (nejlépe dětskými), řemínek neutahujte silně, pod sponu řemínku by jste měli pohodlně strčit špičku malíčku.

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními

Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místo ve vaší oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem.

Nevhodné pro děti do 3 let.

Výrobce hodinek Gtup: Milan Zlámal Ústín 18, 78346, IČO: 60310553, DIČ: CZ711255316

Servis hodinek Gtup: Milan Zlámal Ústín 18, 78346 email: obchod@eshophodinek.cz

www.eshophodinek.cz

www.gtup.cz