

## Český návod hodinek Gtup 1070

Při pohledu na hodinky z přední strany uvidíme 4 tlačítka

- levé horní tlačítko (L)
- levé spodní tlačítko (M)
- pravé horní tlačítko (S)
- pravé dolní tlačítko (R)



- **Tlačítko (L)** - led podsvícení po dobu 3 sekund
- **Tlačítko (M)** - ovládání hodinek – V časovém módu stiskněte tlačítko (M), hodinky se přepnou do módu stopek, stopky spouštíte tlačítkem (S), zastavíte také (S), mezičas jde při spuštění stopek zastavit tlačítkem (R), tím i mezičas opět spustíte, vynulování stopek provedete tlačítkem (R).
- **Dalším stiskem (M)** nastavujete alarm, tlačítkem (S) slouží k aktivaci nebo deaktivaci zvonění nebo upozornění pípnutí každou hodinu, tlačítkem (R) aktivujete nastavení alarmu (rozblíkání číslic) přepnete na hodiny nebo minuty alarmu- tlačítkem (S) přidáváte hodnoty po ukončení nastavení alarmu ukončíte opět tlačítkem (R)
- **Dalším stiskem (M)** nastavujete čas přičemž tlačítkem (R) přepínáte nastavení hodin (zde jde nastavit i čas 12/24), minut, sekund, dne, měsíce, ukazatele dne v týdnu, ukončení opět provedete tlačítkem (M)
- **Tlačítko (S)** po stisknutí se objeví datum
- **Tlačítko (R)** po stisknutí se objeví nastavený budík, přidržením tlačítka (R) a zároveň stiskem (S) zapnete nebo vypnete budík (viz ikona na displeji ALARM)

Hodinky jsou vodotěsné WR 50, možnost plavání, sprchování, silný déšť (v žádném případě pod vodou nemačkat tlačítka, potápět se do hloubek, hodinky jsou odolné při teplotách od -5 až 35°C při nižších nebo vyšších teplotách vodotěsnost nemusí fungovat. Vyvarujte se plavání ve slané vodě.

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními

Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místo vaší oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem

Vyrobce: hodinek Gtup Milan Zlámal Ústín 18, 78346 Těšetice ičo: 60310553

Servis hodinek Gtup: Milan Zlámal Ústín 18, 78346 Těšetice ičo: 60310553

[www.hodinky-kamene.cz](http://www.hodinky-kamene.cz)

[www.gtup.cz](http://www.gtup.cz)