

Český návod Gtup 1090

Při pohledu na hodinky z přední strany uvidíme 4 tlačítka

- levé horní tlačítko (L)
- levé spodní tlačítko (M)
- pravé horní tlačítko (S)
- pravé dolní tlačítko R



Tlačítko (L) - led podsvícení po dobu 3 sekund

Tlačítko (M) - ovládání hodinek prvním zmáčknutím v časovém módu zapnete stopky, stopky spouštíte (S) zastavíte také (S), mezičas jde při spuštění stopek zastavit tlačítkem(R) tím i mezičas opět spustíte, vynulování stopek po ukončení času stopek provedete tlačítkem (R)

V časovém módu druhým stiskem (M) se rozblíkájí hodiny alarmu, tlačítkem S, přidáváte hodnoty, po té stikněte tlačítko R a nastavte minuty alarmu, ukončíte tlačítkem M

Zapnutí / vypnutí budíku a upozornění každou hodinu

V časovém módu držte tlačítko R a přitom s tiskněte tlačítko S na displeji se objeví symbol zvonečku (**alarm je aktivní**, dalším stiskem S, symbol zmizí (alarm je vypnutý)

V časovém módu držte tlačítko R a přitom s tiskněte tlačítko M na displeji se zvýrazní ikony dne (**MO / TU / WE / TH / FR / SA / SU**) **signalizace je aktivní**, dalším stiskem S, zvýraznění zmizí (signalizace je vypnutá)

V časovém módu třetím stiskem (M) v časovém módu nastavujete čas přičemž tlačítkem (R) přepínáte nastavení sekund, hodin (zde jde nastavit i cas 12/24 symbol H), minut, měsíce, dne, název dne v anglickém jazyce, ukončení opět provedete tlačítkem (M), tlačítkem S přidáváte hodnoty

Hodinky jsou vodotěsné WR 50, možnost plavání, sprchování, silný déšť (v žádném případě pod vodou nemačkat tlačítka, hodinky jsou odolné při teplotách od -5 až 35°C při nižších nebo vyšších teplotách vodotěsnost nemusí fungovat. **POZOR** hodinky nejsou potápěčské, potápění nebo skoky do vody by mohli poškodit hodinky. Hodinky nejsou určeny **do slané vody**. Záruka na hodinky 24měsíců.

Údržba řemínku: Čištění provádíme vlhčenými ubrousky (nejlépe dětskými)

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními

- Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místo ve vaší oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem

Nevhodné pro děti do 3 let.

Vyrobeno pro Gtup Milan Zlámal Ústín 18, 78346 Těšetice ičo: 60310553

Servis hodinek Gtup: Milan Zlámal Ústín 18, 78346 Těšetice – obchod@eshophodinek.cz

Vyrobeno: MADE IN P.R.C.

www.gtup.cz